

Kontroll före seglats

- Bränsle
- Färskvatten
- Olja till motorn
- Gasol
- Bränsle och olja till motorn
- Propelleraxelns smörjning
- Gasreglage
- Syranivån i batterier
- Länsumpning
- Instrument
- Kompass, lanternor
- Stäng ventiler, fönster, luckor
- Stuvning under däck
- Ankare klart att fällas
- Nationsflaggan hissad
- Väderrapport
- Barometern
- Logg
- Anhöriga underrättade

Efter motorstart

- Kylvattnet
- Oljetrycket
- Batteriladdningen

Efter avfärd

- Ta in och stuva fendertar
- All däcksutrustning stuvad
- Ankaret säkrat